



Genuine products


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для раковины, встроенный


Арт.: Selene 2071/00SM

Selene 2071/03SM

Selene 2071/17SM



Список деталей



- 1 - Смеситель
- 2 - Декоративная накладка
- 3 - Ручка смесителя
- 4 - Излив
- 5 - Втулка излива
- 6 - Шестиугольник винт
- 7 - Шестиугольный винт
- 8 - Инструкция

Системные требования:


Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
 - Рабочее давление воды (горячей и холодной) 3-5 бар.
 - Максимальное статическое давление 8 бар.
Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.
 - Максимальная температура горячей воды 80° С.
Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
 - Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
 - В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**
- Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**



Установка смесителя скрытого монтажа – весьма сложная процедура.

Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.



Определите точное место установки смесителя. Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа. Закрепите корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов. Смеситель устанавливается на глубину 60-70 мм от внешней поверхности стены. Промойте впускные трубы перед окончательной установкой. Убедитесь в герметичности всех соединений.

После укладки облицовки (плитки) наденьте декоративный отражатель на корпус смесителя, прикрутите ручку смесителя с помощью шестигранного ключа, наденьте излив на соединительную трубку и закрепите его шестигранными винтами. Проверьте работу смесителя.

Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:

жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- На ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений и комплектующих деталей смесителя.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):

ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-17:00

